

INSTRUCTIONS & CONSEILS POUR L'EMPLOI DE LA

CAMERA C R O S S 8/8

-:-:-

Utiliser le film "DOUBLE-HUIT", en bobine standard de 7m50. Film de 16 m/m de large, coupé en deux au développement, et qui doit donc passer deux fois dans la caméra, pour avoir une image sur chacune des deux demi-largeurs.

Avant le chargement : Remonter le mécanisme, en tournant la clé bien à fond, dans le sens indiqué par la flèche (sens inverse à celui des aiguilles d'une montre). Pour soulever la clé, passer l'ongle dans la rainure extérieure.

Chargement : Il se fait en plein jour; il est cependant prudent d'éviter une trop forte lumière, se mettre à l'ombre, et ne sortir la bobine de sa boîte, qu'au dernier moment.

Pour ouvrir la porte du magasin de prise de vue : Tenir la caméra, la crosse dans la main droite; saisir la porte par ses deux bossages latéraux avec le pouce et la majeur de la main gauche; l'index se pose alors sur le bouton du verrou postérieur, qu'il tire pendant que l'on soulève la porte. Un léger basculement autour de l'objectif est préférable.

Relever la palpe du compteur et la maintenir pendant que l'on introduit la bobine pleine sur l'axe débiteur (celui du haut). Cette bobine doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant le déroulement. Relacher la palpe qui maintiendra les spires du film, et dérouler 20 à 25 cm de film.

Dégager le couloir de prise de vue, en tirant sur le bouton de commande du presse-film. Introduisez le film dans le couloir, la partie mate, qui est émulsionnée, doit appliquer sur le couloir, c'est-à-dire tournée vers l'avant. Repousser le presse-film, et s'assurer que le film est bien au fond du couloir.

Fixer l'extrémité du film sur la bobine réceptrice, livrée avec l'appareil, en tenant compte de la flèche qui doit être visible sur la flasque supérieure. La mettre en place sur l'axe enrouleur (celui du bas).

Vérifier l'ensemble du chargement en appuyant sur la gâchette pour faire dérouler un centimètre ou deux de film (appuyer et relâcher aussitôt la gâchette).

Refermer la porte du magasin : encastrer l'avant d'abord, et appuyer à l'arrière jusqu'à entendre le déclic de fermeture du verrou.

Pour le deuxième passage du film : Retirer la bobine vide de l'axe débiteur, et la remplacer par la bobine du bas en la retournant (ne plus voir la flèche). Faire le chargement comme précédemment. La bobine vide qui reste dans l'appareil après le deuxième passage du film, doit toujours être celle livrée avec l'appareil.

.../...